

# Inhaltsverzeichnis

<b>Bedienung des Displays</b> .....	3
<b><i>Einstellen der eigenen Aktivität</i></b> .....	3



# Bedienung des Displays

Das Display gibt es in zwei Varianten: Mit Touchscreen oder mit Knopf zum Drehen und Drücken. Von der Bedienung sind beide genau gleich: Man navigiert durch Drehen und Drücken

	<b>Touchscreen</b>	<b>Drehknopf</b>
Drehen	am äusseren Rand mit dem Finger kreisförmig ums Zifferblatt wischen	Am Knopf drehen
Drücken	in die Mitte vom Zifferblatt tippen	auf den Knopf drücken

Das Display zeigt Deine Freunde in einer durchlaufenden Liste an. Wenn einer Deiner Freunde gerade eine Aktivität hat, wird das Symbol vor seinem Namen und die noch verbleibende Zeit z.B. als farbiger Balken unter seinem Namen angezeigt.

Wenn Du selber gerade eine Aktivität hast, wird dessen Symbol im oberen Displaybereich angezeigt. Das Display ist organisiert wie das Zifferblatt einer Uhr: Der farbige Streifen rund ums Zifferblatt repräsentiert einen Zeitraum: Er beginnt zur aktuellen Uhrzeit und geht bis zum Ende der Zeit, an der Deine Aktivität wieder aufhört.

Bitte beachte, dass das Display im Moment noch keine Zeitzonen kann und deswegen den Zeitstrahl immer als englische Normalzeit darstellt.

## Einstellen der eigenen Aktivität

Jedesmal, wenn Du drückst, springt das Symbol für eine Aktivität auf die nächste Aktivität zur Auswahl. Wenn Du die Richtige gefunden hast, drehst Du einfach den Zeitstrahl so hin, dass er zur gewünschten Uhrzeit endet.

Möchtest Du einen Zeitraum beenden, drehst Du ihn einfach ganz auf Null, die Aktivität verschwindet dann.

Genauso kannst Du den Zeitraum jederzeit verlängern oder verkürzen.

Dann machst Du zwei Sekunden einfach gar nichts. Das Display erkennt die Pause und übernimmt Deine Auswahl.

Diese ausgewählte Aktivität und ihren Zeitraum sehen jetzt alle Deine Freunde.

From:

<http://koehlers.de/wiki/> - **Steffen Köhlers Online- Bastelbuch**

Permanent link:

[http://koehlers.de/wiki/doku.php?id=misc:tadocha:display\\_usage](http://koehlers.de/wiki/doku.php?id=misc:tadocha:display_usage)

Last update: **2026/04/26 16:54**

